

[目次へ](#)

品名	要素	区分
1 野菜洗浄機 2 電気食器洗機 3 運動用具又は娯楽用具の洗浄機 4 電気洗濯機 5 電気脱水機	定格電圧	(1) 125V以下のもの
		(2) 125Vを超えるもの
	種類 (電気洗濯機の場合に限る。)	(1) 全自動式のもの
		(2) その他のもの
	洗浄の方式 (電気食器洗機及び電気脱水機の場合を除く。)	(1) かくはん式のもの
		(2) うず巻式のもの
		(3) ドラム式のもの
		(4) その他のもの
	電動機の種類	(1) 単相誘導電動機のもの
		(2) 整流子電動機のもの
		(3) 3相誘導電動機のもの
		(4) その他のもの
	電源スイッチ	(1) あるもの
		(2) ないもの
ポンプ (電気脱水機の場合を除く。)	(1) あるもの	
	(2) ないもの	
熱源	(1) あるもの	
	(2) ないもの	
熱源の種類	(1) 電気のもの	
	(2) その他のもの	
温度過昇防止装置	(1) あるもの	
	(2) ないもの	
電源電線と器体との接続の方式	(1) 直付けのもの	
	(2) 接続器利用のもの	
二重絶縁	(1) 施してあるもの	
	(2) 施してないもの	

[目録](#)

品名	要素	区分
1 洗菜机 2 洗碗机 3 运动用具又は娯楽用具の洗浄機 4 洗衣机 5 脱水机	额定电压	(1) 小于125V
		(2) 超125V
	种类 (仅限洗衣机。)	(1) 全自动式
		(2) 其他
	洁净方式 (洗碗机及脱水机除外。)	(1) 搅拌式
		(2) 旋涡式
		(3) 滚筒式
		(4) 其他
	电动机的种类	(1) 单相感应电动机
		(2) 整流子电动机
		(3) 3相感应电动机
		(4) 其他
	电源开关	(1) 有
		(2) 无
水泵 (脱水机除外。)	(1) 有	
	(2) 无	
热源	(1) 有	
	(2) 无	
热源的种类	(1) 电动	
	(2) 其他	
防止温度过高装置	(1) 有	
	(2) 无	
电源电线与机器的连接方式	(1) 直接连接	
	(2) 利用连接器	
双重绝缘	(1) 有	
	(2) 无	