

[目次へ](#)

品名	要素	区分
電気楽器	定格電圧	(1) 125V以下のもの
		(2) 125Vを超えるもの
	駆動の方式	(1) 電動式のもの
		(2) 振動式のもの
		(3) その他のもの
	電動機の種類	(1) 単相誘導電動機のもの
		(2) 整流子電動機のもの
		(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの		
変圧器	(1) あるもの	
	(2) ないもの	
電源スイッチ	(1) あるもの	
	(2) ないもの	
電源電線と器体との接続の方式	(1) 直付けのもの	
	(2) 接続器利用のもの	
二重絶縁	(1) 施してあるもの	
	(2) 施してないもの	

[回目录](#)

品名	要素	区分
電子楽器	額定電圧	(1) 小于125V
		(2) 超125V
	駆動的な方式	(1) 電動式
		(2) 振動式
		(3) 其他
	電動機の種類	(1) 単相感應電動機
		(2) 整流子電動機
		(3) 3相感應電動機
(4) 其他		
変圧器	(1) 有	
	(2) 无	
電源開關	(1) 有	
	(2) 无	
電源電線と機器的な接続方式	(1) 直接連接	
	(2) 利用連接器	
双重絶縁	(1) 有	
	(2) 无	