

[目次へ](#)

品名	要素	区分	
1 ラジオ受信機 2 テープレコーダー 3 レコードプレーヤー 4 ジュークボックス 5 その他の音響機器	定格電圧	(1) 125V以下のもの (2) 125Vを超えるもの	
	絶縁変圧器	(1) ある (2) ない	
	電源スイッチ	(1) ある (2) ない	
	受信機構	(1) ある (2) ない	
	遠隔操作機構	(1) ある (2) ない	
	電源電線と器体との接続の方式	(1) 直付けの (2) 接続器利用の	
	二重絶縁	(1) 施してある (2) 施してない	

[目録](#)

品名	要素	区分
1 收音机 2 录音机 3 播放器 4 点唱机 5 其他音响机器	额定电压	(1) 小于125V (2) 超125V
	绝缘变压器	(1) 有 (2) 无
	电源开关	(1) 有 (2) 无
	收音装置	(1) 有 (2) 无
	遥控装置	(1) 有 (2) 无
	电源电线和机器的连接方式	(1) 直接连接 (2) 利用连接器
	双重绝缘	(1) 有 (2) 无