

品名	要素	区分
1 電気足温器 2 電気スリッパ 3 電気ひざ掛け 4 電気座布団 5 電気カーペット 6 電気敷布 7 電気毛布 8 電気布団 9 電気あんか 10 電気いすカバー 11 電気探暖いす 12 電気こたつ 13 電気ストーブ 14 電気火鉢 15 その他の採暖用電熱器具	定格電圧	(1) 125V以下のもの
		(2) 125Vを超えるもの
	定格消費電力 (電気あんかの場合に限る。)	(1) 30W以下のもの
		(2) 30Wを超え100W以下のもの
		(3) 100Wを超えるもの
	定格消費電力 (電気毛布の場合に限る。)	(1) 70W以下のもの
		(2) 70Wを超えるもの
	電源スイッチ (機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。以下この表において同じ。)	(1) あるもの
		(2) ないもの
	発熱部の形態	(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
		(2) シーズ式のもの
		(3) スペース式のもの
		(4) ドータイト式のもの
		(5) 石英管式のもの
		(6) 被覆式のもの
		(7) ランプ式のもの
		(8) 半導体利用のもの
		(9) その他のもの
	電源電線と器体との接続の方式	(1) 直付けのもの
		(2) 接続器利用のもの
附属電動機	(1) あるもの	
	(2) ないもの	
温度過昇防止装置	(1) あるもの	
	(2) ないもの	
防水処理 (電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。)	(1) 施してあるもの	
	(2) 施してないもの	
蓄熱保温材料 (電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。)	(1) あるもの	
	(2) ないもの	
使用場所 (電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。)	(1) 屋外のもの	
	(2) 屋内のもの	
電気こたつの種類	(1) 掘り用形のもの	
	(2) 卓用形のもの	
	(3) その他のもの	
採暖の方式 (電気ストーブの場合に限る。)	(1) 反射式のもの	
	(2) 対流式のもの	
	(3) 輻射式のもの	
	(4) その他のもの	
二重絶縁	(1) 施してあるもの	
	(2) 施してないもの	

品名	要素	区分
1 電沐足器 2 電拖鞋 3 電护膝毯 4 电坐垫 5 电热地毯 6 电被套 7 电毛毯 8 电暖被 9 电暖炉 10 电椅罩 11 电暖椅子 12 电被炉 13 电热器 14 电火盆 15 其他取暖用电器	额定电压	(1) 小于125V
		(2) 超125V
	额定功率 (仅限电暖炉。)	(1) 小于30W
		(2) 超30W小于100W
		(3) 超100W
	额定功率 (仅限电热毯。)	(1) 小于70W
		(2) 超70W
	电源开关 (安装于机器本体内, 根据操作动作, 能够控制机器主功能动作的开关。自动开关及自动温度调节器除外。以下相同。)	(1) 有
		(2) 无
	发热部位的形态	(1) 充电部外露发热线
		(2) 护管式
		(3) 环带式
		(4) 导电涂膜式
		(5) 石英管式
		(6) 覆盖式
		(7) 电灯式
		(8) 利用半导体
		(9) 其他
	电源电线与器体的连接方式	(1) 直接连接
		(2) 使用连接器
附属电动机	(1) 有	
	(2) 无	
防止温度过高装置	(1) 有	
	(2) 无	
防水处理 (电热棉被、电热毯、电床单、电毛毯、电坐垫及电热毯除外。)	(1) 有	
	(2) 无	
蓄热保温材料 (仅限电暖炉及电脚炉)	(1) 有	
	(2) 无	
使用场所 (仅限电暖炉及其他的采暖用电器具)	(1) 室外	
	(2) 室内	
电被炉的种类	(1) 挖掘型	
	(2) 桌子型	
	(3) 其他	
采暖的方式 (仅限电暖气)	(1) 反射式	
	(2) 对流式	
	(3) 辐射式	
	(4) 其他	
双重绝缘	(1) 有	
	(2) 无	